

# Notruftaster- /Überfalltaster (Handmelder)



Der Notruf-/Überfalltaster wird für eine unauffällige Alarmabgabe per Handbetätigung eingesetzt und entspricht den Anforderungen für Überfall- und Notrufmeldeanlagen.

Er wird als Notruf-/Überfallmelder vor allem im Nahbereich von Kassenschaltern, Büropulten, Ladentischen oder an Stellen an denen eine unauffällige Betätigung möglich ist installiert.

Als Notruftaster/Notrufmelder erfolgt die Montage in der Nähe von Eingangstüren, im Schlafzimmer usw.

Der Notruf-/Überfalltaster besteht aus Grundplatte, Druckplatte, Zwischenplatte, Indikatorpapier, Deckel (bzw. mit Drehdeckel) und 2 Mikroschaltern. Mit dem Einbau eines weiteren Mikroschalters (Option) besteht die Möglichkeit bei einer Betätigung zusätzlich zur Notruffschaltfunktion einen separaten Schaltvorgang auszuführen.

Mit Betätigung wird zwangsläufig das Indikatorpapier zerstört und somit die Auslöseerkennung hergestellt.

Durch die niedrige Bauhöhe ist die aP Montage auf einer Wandfläche oder die Montage unter der Tischfläche gegeben. Vorhandene Befestigungsöffnungen ermöglichen auch die Befestigung über einer Unterputzgerätedose.

Wird der Deckel entfernt, erfolgt an bestimmten Sollbruchstellen zum Nachweis eine Formveränderung.

Ist dies nicht erforderlich, so kann durch das Abtrennen der Rasterzapfen am Deckel dieses verhindert werden. Ist anstelle der üblichen Tastfunktion eine Schaltfunktion notwendig, so kann durch die Drehung der Zwischenplatte um 180° dieses eingestellt werden. Die Rückstellung erfolgt nach Abnahme des Deckels mit einem Schraubendreher.

Die Ausführungsform mit Drehdeckel schützt den Auslösebereich vor unbeabsichtigter Betätigung und zeigt den Überfalltaster neutral.

## Technische Daten:

VdS – Nr. G 184 101 Klasse C

Meldekontakt	Wechsler IP50	Abmessung in mm	80x80x *21 mit Drehdeckel *23
Sabotagekontakt / Deckel	Wechsler IP50	Farben	alpinweiss/elfenbein/braun
Option 1 Zusätzl.Schalter	Wechsler IP50	Gewicht	ca. 60g
Material Gehäuse	Polystrol PS MS 3000	Siegel	Papiereinlage Alarm / Hilfe
Material Innenteile	Hostaform	Umweltklasse	VdS II -10° - 40° C

Artikel Nr. elfenbein	Artikel Nr. braun	Artikel Nr. alpinweiss	Bezeichnung
035 301	035 302	035 303	ÜT ohne Drehdeckel
0351301	0351302	0351303	Ersatzdeckel ohne Drehdeckel
035 411	035 412	035 413	ÜT mit Drehdeckel
0351411	0351412	0351413	Ersatzdeckel mit Drehdeckel
Bestell Nr.	581 502	(ALARM)	Indikatorpapier „ROT“
Bestell Nr.	131 055		Mikroschalter

Bestellbeispiel: Überfalltaster ohne Drehdeckel alpinweiss

**Bestell-Nr. 035 303**

Überfalltaster mit Drehdeckel elfenbein

**Bestell-Nr. 035 411**